smoon collection

BEAU&BIEN

water smoon

La lumière de la création soufflée sur l'Agence Ad Hoc Design depuis plus de 20 ans, et c'est en 2004 que celle-ci a choisi de réaliser son désir le plus cher, lancer sa propre collection d'Objets Design de Décoration Intérieure. C'est ainsi que naît Beau & Bien, une marque dédiée à la création d'objets qui allient Esthétique et utilité, sensualité et sens.

La magie d'un rayon de lune, à l'image de la lune, éclairage naturel de la nuit, water smoon se place et se déplace là où vous le souhaitez. Sensuelle, douce à l'œil et au toucher, pour l'allumer ou l'éteindre il suffit de le toucher. Véritable éclairage sans fil, elle fonctionne comme un téléphone portable. Après l'avoir chargée sur son support de recharge, il offre deux choix (, elle vous suit partout où vous en avez besoin, dans votre salon ou votre chambre, sur votre terrasse, ou même dans votre piscine puisque water smoon aime l'eau. Avec ses 6 à 8 heures d'autonomie, vous pouvez l'installer où vous voulez, les prises électriques ne sont plus nécessaires.

Vous venez de faire l'acquisition d'une lampe water smoon qui a été conçu afin de vous rendre la lumière plus facile et plus belle. Et pour que cela dure très longtemps nous vous conseillons de lui apporter toute votre attention et de suivre les quelques recommandations ci-dessous.

MODE D'EMPLOI
- Water smoon est composee de trois parties :
- Partie ❶ : sphère éclairante, sans fil, autonome et waterproof
- Partie ❷ : support qui permet de recharger la partie a.
- Partie ❸ : bouchon.

LA PARTIE SPHERIQUE ❶ EST :
- Autonome pendant 6 à 8 heures
- Waterproof et flotte à la surface de l'eau
- S'allume et s'éteint en toquant légèrement à son sommet
- Pour la mettre en charge, il suffit de la positionner sur son support de recharge ❷ (schéma 1) et elle se recharge automatiquement.
- Il faut impérativement éteindre water smoon pendant toute la durée de charge, pour qu'elle puisse se recharger.

- Laisser water smoon en charge pendant au moins 10 heures.
- Pour le nettoyer, utiliser du produit à vitres ou une gomme pour enlever les traces noires.
- Pour une utilisation dans le tarre, le sable ou l'eau, toujours positionner le bouchon blanc ❸ privu à cet effet (schéma 2).
- Pour que le support ❷ fonctionne et alimente la partie ❶ en énergie, il faut le brancher sur une prise de secteur en fonctionnement.

ATTENTION
- CECI N'EST PAS UN JOUET, et même s'il est extrêmement résistant il est fortement conseillé de l'utiliser dans un but décoratif uniquement.
- Vous pouvez manipuler la partie ❶ sans aucun risque : cette partie est alimentée en électricité basse tension donc sans aucun risque d'électrocution.
- NE PAS PLONGER LES SUPPORTS DE RECHARGE DANS L'EAU, les manipuler avec précaution.
- Mettre impérativement le bouchon pour huile utilisation dans l'eau, la terre ou le sable, afin d'éviter la détérioration de l'aimant.
- Débrancher le support ❷ pour le nettoyer.
- Ne pas positionner de pièces métalliques sur le support ❷.
- Il faut impérativement recharger la batterie tous les 3-4 mois pour éviter sa détérioration rapide. La batterie est garantie 6 mois.
- Ne pas positionner water smoon sur des meubles et objets en métal.
- Ne pas exposer water smoon au gel (-0° C) et aux trop hautes températures (> 45°C).
- Ne pas plonger water smoon dans l'eau dont la température est < 5°C et > 45°C.

IMPORTANT POUR UNE OPTIMISATION DE L'UTILISATION :
Après utilisation, toujours replacer water smoon sur son chargeur branché.
En cas de non utilisation, toujours laisser water smoon sur son chargeur branché.

EN CAS DE NON UTILISATION PROLONGEE (une semaine et plus) :
En cas de non utilisation, toujours laisser water smoon sur son chargeur branché.

EN CAS DE NON UTILISATION PROLONGEE (une semaine et plus) :
En cas de non fonctionnement, contacter votre magasin. La garantie ne couvre pas les dommages et défauts résultant d'un emploi ou d'un entretien non conforme aux instructions décrites dans cette notice. Sont bien sûr garantis hors sol packaging
Made in France
Poids : 4 kg 1kg suivant le modèle / Dimentions : 20 cm ou 40 cm - Certifié IPX 8

Vous souhaitez recevoir régulièrement nos informations ?
Laissez-nous vos coordonnées sur notre site www.beaubien.com

water smoon

The light of creativity has been shining on the Ad Hoc Design Agency for over 20 years, but it is only in 2004 that its dream came true, with the launching of its own collection of interior design objects and decorations. So Beau & Bien was born, a brand dedicated to creating objects that are both useful, sensual and innovative.

Water smoon, a magic ray of moonlight just like the moon – the natural source of nocturnal light – water smoon is mobile. It's sensual, pleasing to the eye and to touch because of its silicone coat. In fact, to switch it on and off, all you have to do is to touch it.

The wireless source of light works like a mobile phone: once you have charged it (a choice of 3 stylish types of chargers are available) you can take it whatever you need it, to your living room or to the bedroom, on your balcony or even in your swimming pool ! Yes, water smoon loves to get wet... and no plug is needed; with its 6-8 hours of power autonomy, you can place water smoon wherever you wish.

You just bought a water smoon, which was created to use lights everywhere you are, inside or outside. In order to extend the life of water smoon, follow these instructions carefully.

USING ADVICE
Water smoon is composed of 3 parts:
- ❶ wireless, rechargeable and waterproof sphere
- ❷ charger
- ❸ cap

- BEFORE USING WATER SMOON FOR THE FIRST TIME CHARGE IT FOR AT LEAST 10 HOURS
- When charged on its charger ❷, water smoon has its own autonomy for 6 to 8 hours is fully waterproof, and it floats too, so put it in vase, an aquarium, a pool...
- To switch on and off simply tap on its top.
- To charge, just put ❶ on ❷ (as per picture 1) and plug it.
- Water smoon must be switched off durant its recharge time.
- Easy to clean just use soap and water, or a gum for black stains.

- To keep magnet safe, do not put a in the sand, the ground or water without putting its cap ❸ previously (as per picture 2)

WARNING
- This is not a toy so use it carefully as a decoration only
- So even if very resistant, follow these instructions carefully.
- When used as described, there is no risk of electrocuting, as it uses low tension elechricity.
- Do not put ❷ outside or in water. Plug it off to clean it.
- Do not put grease nor oil on it.
- Do not put metal on ❷.
- Do not expose water smoon to frost (<0°c) or too high temperatures (>45°c).
- Do not put water smoon into cold water (<5°c) or too hot water (>45°).
- Recharge water smoon every 3 or 4 months to avoid the damage of the battery. The battery is guaranteed 6 months.
- Do not put water smoon on metal furniture or metal objects

WARNING FOR A BEST OPERATION
After using, always put water smoon on its charger.
If no using, always put water smoon on its charger.

IN CASE OF PROLONGED NO USING (a week and more)
Always put water smoon on its charger during a week or even more longer time.

If you have a single charger
- Step 1 : Charge water smoon during 10 hours
- Step 2 : Switch water smoon off
- Step 3 : Use your electro magnetic switch placed in the back of the part a of the charger following instructions as below.
- Step 4: Try to switch water smoon on = impossible. The electro magnetic switch did work.
- Step 5 : To switch water smoon on, plug the charger in and connect ❶ to ❷ (as per picture 1)
- RESULT: to bring you again magic light for your return!

Other chargers
- WARNING: water smoon will get bothe everytime when it touches the back of the charger plugged on or off.
- WARNING: NEVER OPEN THE BOTTOM PART OF WATER SMOON.

In case of Tool functions usethat' your store. The guarantee doesn't cover damage and defects resulting From abuse, scar or cleaning not in compliance with the instructions contained in the gazette Note.
International Patent - www.beaubien.com
weight: 4 to 5 kg / Diameter: 20 cm or 40 cm - Certificate IPX 8

Made in France

Would you like to get more information about our products?
Just leave your contact details at www.beaubien.com

water smoon 法国

创造灵感光线是40 年设计中心多年来的一个梦。2004年，设计中心决定实现这个“春梦”，推出自己的室内装饰设计系列作品。Beau & Bien由此而诞生了。一个集美观、实用、感性于一身的品牌。

光线的魔术，月亮的造型，荷塘中自然的照明，water smoon可以安全处理您的意愿放置！无论是室还是触觉都是令人柔和。只需轻轻一触就能点亮或熄灭，真正的无线照明。使用就像手机那样，经过充电后（）种不同的选择），它可以放置到您需要的任何地方，无论是室打，房间，阳台，泰水的或water Smoon都喜欢水。以放在游泳池内，它可以得续照明长时间的，无需电源插座。

您刚刚买了water Smoon，它被设计成非常到到需要，简易而持久的照明，为使各项功能达到最大使用效果，请您依次它的简时遵照如下建议。

使用方法
Water Smoon由三部分组成：
- ❶部分：无线，可自由重放，防水的发光球体.
- ❷部分：充电+部分的充电基座
- ❸部分：盖子

续航+部分
- 充电后可持续使用6到8小时
- 防水，能飘浮在水上
- 在其顶端轻轻一触就能点亮或熄灭
- 充电时，只需将其放置在充电底座上（如图1），它就会自动充电了。
- 充电时需要关闭water smoon，以使其能够充电。

充电需要至少10小时。
清洗时，只需用少量水和肥皂，或是橡皮擦除去黑色污迹。
在沙里，沙地或水中使用时，请保持将白色盖子（如下图2）放回）
为了收起底座的正常工作，磁体始终处于收起，必须首到将其收放置底座上。

①注意事项
- 这不是玩具，即使它非常坚固，强烈建议只作为装饰用。
- 这些部分使用安全性高，因此部分电压低，无触电风险。
- 请勿将充电底座浸入水中，请谨慎操作。
- 请勿将部分部分放置在金属表面。
- 在沙土，沙地或水中使用时，必须将白色盖子（如下图2）放回。
- 清洗时，充电底座必须与插座分离。
- 请勿在您的金属物件在充电底座上。
- 在不使用情形下，应给必须每3-4个月充电一次，以免电池快速老化，电池保修期6个月。
- 请不要把water Smoon放置在金属家具和金属物件上。
- 请您将water Smoon放置在0°C的温场环境中和+45°C的高温环境中。
- 请您将water Smoon置于<5°C和> 45°C的水中。

重要事项以指向最佳状态下使用
使用后，总是将water Smoon将其将连接好的充电底座上。
在不使用情形下，总是将water Smoon放置在连接好的充电底座上。

在长期不使用的情形下（大于一个星期）
为了使water smoon在长于一个星期的不使用期间也保留其电能，请应用系统使：
- 步骤①：将water smoon充电10个小时
- 步骤②：关闭 water smoon，将其放关。
- 步骤③：手四位于充电底座后面的电或式感应器（参见下图，各种类型的充电底座加下）
- 步骤④：轻触以尝试开启关源，正确操作下应无法开启，电或式感应器已经开始运转，water smoon已经锁闭。
- 步骤⑤：重新使用water smoon时，将充电底座连接于电源，将a部分连于a部分，如开始时图，然后轻触以开启。
- 结果：在您的离开期间，water smoon保留所有它的能量，当您回来的时候，又能点亮魔幻的光明！

- 注意事项：系统使用长期在充电底座容器里随water smoon内部的情况下开启。
- 注意事项：请勿打开water Smoon内部

如果产品不是正常工作，请您联系购买此产品的商店。由此产品说明书的不当操作所引起的产品损坏不属于保修范围。
“说明”中所述的产品符合欧盟标准。

已注册国际专利 www.beaubien.com 重量：按照型号不同0.5公斤或1公斤或2.5公斤或4公斤 – 证书号IP68

您当然愿意定期收到我们的最新消息和产品信息，请在我们的网站www.beaubien.com留下您的联系方式。

water smoon 取扱説明書

月の光の魔法の様な、夜の自然の明り、WATER SMOONは触れる事で点灯・消灯します。シリコンで包まれている為ウォーターSMOONはインテリアとエクステリアで活躍します。また防水仕様なので水遊びや、お風呂でのリラックスタイムにもお使いいただけます。

より便利で美しい光を手にするためにWATER SMOONを手に入れ、長くご愛用いただくために下記点に注意していただく事をおすすめいたします。

ご使用方法
WATER SMOONは3つのパーツから構成されています。
- ❶ 球体充電式 防水（コードレス、防立型、充電式、防水）
- ❷ 充電器（❶を充電する為のもの）
- ❸ キャップ

球体充電式部分❶
- 6～8時間の連続点灯します。
- 10時間充電してください。
- 表面を軽く叩く事で、点灯・消灯が切り替わります。
- 防水ですので水遊びや入浴中にも使えます。
- 充電する為には、充電器の上に置くだけでご自動的に充電されます。

- 充電中はWATER SMOONを消してお置いてください。
- お手入れの際は、洗い流して汚れを取るか、又は頑固クリーナーで表面を拭いてください。
- 土、砂、水の上で使う場合は常にホキャップをご着をしてください。
- 充電器を使うときはプラグをコンセントに差し込んでください。

注意事項：
- この商品は玩具ではありません、製品は充分丈夫に出来ておりますが、装飾目的以外でのご使用はしないでください。
- 電圧が低い為、感電等の危険性はございませんものの、ご配慮ください使用いただけます。
- 充電器を水に浸さないでください。又は、充電器を水に浸けないでください。
- 水、土、砂の上に置いて使用する場合は、必ず❶を逆さにおいてキャップをつけてください。
- 充電器のお手入れの際はプラグをコンセントから抜いてください。
- 充電器の上に金属製品を置かないでください。
- バッテリーの交換を防ぐ為、必ずまったくにバッテリーに充電してください。
- 本体を金属製の家具や品物の上に置かないでください。
- WATER SMOON を冷えて（5度以下）又は高温（45度以上）の場所に置かないでください。
- 5度以下又は45 度以上の水に浸かないでください。

推奨する使用方法
ご使用後はWATER SMOONを充電器に差し込んで置いてください。
ご使用にならない時も常にWATER SMOONを充電器に差し込んで置いてください。

長期間ご使用にならない場合（一週間以上）：
WATER SMOONを充電器に1週間以上使用しない場合は、ロックシステムをご活用下さい。
- ステップ1 ： 10時間WATER SMOONを充電してください。
- ステップ2 ： 球体を切ってWATER SMOONを消してください。
- ステップ3 ： 充電器の裏側の電磁部分を説明（3ページの充電器を下記図版で確認下さい）させてください。
- ステップ4 ： 切ってWATER SMOONをつけてみてください ⇒ 明かりはつきません。
正しく作動しており、WATER SMOONはロックされています。
- ステップ5 ： WATER SMOONを再使用するために、充電器を電源につないでください。
- 結果 ： あなたが不在の間にWATER SMOONの部分が充電器の裏側に触ったり取り除いたりされないように、そしてまた、電池の図面の様にも安心して、切って充分でください。
- 注意 ： ロックシステムはWATER SMOONそのものを壊すものあるかただ使ってくださいます。
- 注意事項 ： 誤った使用や長期間、WATER SMOONが充電器の裏側に触った時に自動的に作動することがありますと。

決して WATER SMOONの内部を開けないでください。

不良の点がある場合は、お買い上げになりました販売店にご相談ください。
使用マニュアルに記載されていない方法でのご使用により生じた故障は保証の対象外となります。

この商品は国際特許によって保護されています。www.beaubien.jp
重量：4kg / 5kg　直径：20cm / 40cm　IP68防塵

Made in France

弊社の定期情報をお知りになりたい方は、弊社サイトに連絡先をお知らせ下さい。
www.beaubien.com

2smoon

La lumière de la création soufflée sur l'Agence Ad Hoc Design depuis plus de 20 ans et c'est en 2004 que celle-ci a choisi de réaliser son désir le plus cher, lancer sa propre collection d'Objets Design de Décoration Intérieure. C'est ainsi que naît Beau&Bien, une marque dédiée à la création d'objets qui allient esthétique et utilité, sensualité et sens.

La magie d'un rayon de lune, éclairage naturel de la nuit, 2smoon se place et se déplace là où vous le souhaitez. Sensuelle, douce à l'œil et au toucher, pour l'allumer ou l'éteindre il suffit de le toucher. Véritable éclairage sans fil, elle fonctionne comme un téléphone portable. Après l'avoir chargée sur son support de recharge, elle vous suit partout où vous en avez besoin, dans votre salon ou votre chambre, sur votre terrasse, ou même dans votre jardin, car 2smoon ne craint pas la pluie. Autonome de 6 à 8 heures, 2smoon s'installe où vous voulez, les prises électriques ne sont plus nécessaires. Vraiment fun smoon !

Vous venez de faire l'acquisition d'une lampe 2smoon, qui a été conçue afin de vous rendre la lumière plus facile et plus belle. Et pour que cela dure très longtemps nous vous conseillons de lui apporter toute votre attention et de suivre les quelques recommandations qui suivent.

MODE D'EMPLOI
- 2smoon se compose de 4 parties :
- partie❶ : partie éclairante autonome et sans fil
- partie❷ : support qui permet de recharger la partie a.
- partie❸ : bouchon
- partie❹ : poignée métallique rétractable

- La partie éclairante❶ :
- Se déplace grâce à la poignée métallique (voir schéma 4)
- Supporte l'humidité, water resistant.
- S'allume et s'éteint en toquant légèrement.
- Doit être chargée. Pour cela, il suffit de la positionner sur son support ❷ comme indiqué sur le schéma ci-dessus et elle se charge automatiquement. Le laisser en charge pendant au moins 10 heures.
- Pour que le support ❷ fonctionne et alimente la partie ❶ en énergie, il faut le brancher sur une prise secteur.
- Pour la nettoyer, le nettoyant à vitre suffit ou une gomme pour enlever les traces noires.
- Pour une utilisation dans la terre ou le sable, bien positionner le bouchon ❸ prévu à cet effet (cf. schéma 2)

ATTENTION
- CECI N'EST PAS UN JOUET, et même s'il est extrêmement résistant il est fortement conseillé de l'utiliser dans un but décoratif uniquement.
- Vous pouvez manipuler la partie ❶ sans aucun risque d'électrocution : cette partie est alimentée en électricité basse tension. =ILS EST NECESSAIRE DE PLONGER LE SUPPORT DE RECHARGE DANS L'EAU, manipuler avec précaution.
- Débrancher le support ❷ pour le nettoyer.
- Ne positionner pas de pièces métalliques sur le support❷.
- En cas de non utilisation, il faut impérativement recharger la batterie tous les 3 ou 4 mois pour éviter sa détérioration rapide. La batterie est garantie 6 mois.
- Ne pas exposer 2smoon au gel (<0°C) et à de hautes températures (>40°C).
- Ne pas positionner pas 2smoon sur des meubles et objets en métal.

IMPORTANT POUR UNE OPTIMISATION DE L'UTILISATION :
Après utilisation, toujours laisser 2smoon sur son chargeur branché.
En cas de non utilisation, laisser toujours 2smoon sur son chargeur branché, ou bien utiliser le verrouillage longue durée.

EN CAS DE NON UTILISATION PROLONGEE : LE VERROUILLAGE LONGUE DUREE :
Afin de paramétrer 2smoon de garder sa charge en cas de non utilisation supérieure à 1 semaine, appliquer LE SYSTEME DE VERROUILLAGE :

- Etape 1 : Chargez 2smoon pendant 10 heures.
- Etape 2 : Eteindre 2smoon en tapant.
- Etape 3 : Activez l'interrupteur électromagnétique situé au dos de la partie b du chargeur, selon le schéma ci-contre.
- Etape 4 : Essayez d'allumer la lumière en tapant = impossible.
- Etape 5 : Activez l'interrupteur électromagnétique à bon effet.
- Etape 6 : Pour remettre 2smoon en fonctionnement, branchez le chargeur sur l'électricité, introduisez la partie a dans la partie b, selon le schéma 1 du début, puis actionnez la lumière en tapant.
- RESULTAT : Prendart votre absence, votre 2smoon a gardé toute son énergie pour vous éclairer de façon magique dès votre retour !
- ATTENTION : NE JAMAIS OUVRIR LA PARTIE INFERIEURE DE 2SMOON .

Si vous souhaitez recevoir régulièrement nos informations ?
Laissez-nous vos coordonnées sur notre site www.beaubien.com

Se ca de dysfonctionnement, contacter votre magasin. La garantie ne couvre pas les dommages et défauts résultant d'un emploi ou d'un entretien non conforme aux instructions décrites dans cette notice. Sont bien sûr garantis hors sol packaging
Made in France
Poids : 1kg / Dimentions base : 40 cm, hauteur : 80 cm - Certifié IPX 4

2smoon

The light of creativity has been shining on The Ad Hoc Design Agency for over 20 years, but it's only in 2004 that its dream came true, with the launching of its own collection of interior design objects and decorations. So Beau et Bien was born, a brand dedicated to creating objects that are both useful, sensual and innovative.

2smoon, a magic ray of moonlight – The natural source of nocturnal light – 2smoon is mobile. It's sensual, pleasing to the eye and to touch because of its silicone coat. In fact, to switch it on and off, all you have to do is to touch it.

The wireless source of light works like a mobile phone : once you have charged it, you can take it wherever you need it, to your living room or to the bedroom, on your balcony or even in your garden ! No, 2smoon doesn't fear to get wet... and no plug is needed; with it's 6-8 hours of power autonomy, you can place the 2smoon wherever you wish.

You just bought a 2smoon lamp, the «sonol lamp which» was created to use lights everywhere you are, inside or outside. In order to extend the life of 2smoon, follow these instructions carefully:

USING ADVICE:
- 2smoon is composed of 4 parts:
- ❶ : source of light
- ❷ : charger
- ❸ : cap
- ❹ : handle

- BEFORE USING 2SMOON FOR THE FIRST TIME
- Charge it for at least 10 hours
- To charge, just put it on ❷ (schema 1) and plug it
- Self autonomie period 6 à 8 heures.

When charged, ❶ has its own autonomy for 5 to 8 hours
❶ can be moved thanks to its handle (schema 4)
Easy to clean, just use soap and water, or a gum for black stains
For a use of ❶ in the sand or the ground, put the cap ❸ as indicated on schema 2.
❶ can be set out.

WARNING :
- This is not a toy, so use it carefully, as a decoration only.
- Even if very resistant, follow these instructions carefully.
- When used as described, there is no risk of electrocuting, as it uses low tension electricity.
- Do not put ❷ on the sand or the ground without putting its cap ❸ previously.
- Do not put ❷ outside or in water. Plug it off to clean it.
- Do not put grease nor oil on it.
- Do not put metal on ❷.
- Do not expose 2smoon to frost (<0°c) or too high temperatures (>40°c).
- Do not put 2smoon into cold water (<5°c) or too hot water (>45°).
- Recharge ❷ every 3 or 4 months to avoid the damage of the battery. The battery is guaranteed 6 months.

IMPORTANT FOR A BEST OPERATION :
After using, always put 2smoon on its charger
If no using, always leave 2smoon on its charger or bolt it.

IN CASE OF PROLONGED NO USING :
Bolt 2smoon to keep it completely charged during a week or even more longer time.

EN CAS DE NON UTILISATION PROLONGEE : LE VERROUILLAGE LONGUE DUREE :
Afin de paramétrer 2smoon de garder sa charge en cas de non utilisation supérieure à 1 semaine, appliquer LE SYSTEME DE VERROUILLAGE :



- Step 1 : Charge 2smoon during 10 hours
- Step 2 : Switch 2smoon off
- Step 3 : Use your electro magnetic switch, placed in the back of the part a (charger), following instructions as below.
- Step 4 : Try to switch 2smoon on = impossible . The electro magnetic switch did work.
- Step 5 : To switch 2smoon on, connect a to be and plug it, as schema 1.
- RESULT: To bring you again magic light for you return!

- WARNING : NEVER OPEN THE BOTTOM PART OF 2SMOON.

In case of Tool functions usethat' your store. The guarantee doesn't cover damage and defects resulting From abuse, scar or cleaning not in compliance with the instructions contained in the gazette Note.
International Patent - www.beaubien.com
Weight: 1 kg / Diameter base 40 cm, height 80 cm - Certificate IPX 4

Made in France

Would you like to get more information about our products?
Just leave your contact details at www.beaubien.com

2smoon 取扱説明書

月の光の魔法の様な、夜の自然の明り、2SMOONは触れる事で点灯・消灯します。シリコンで包まれている2SMOONはインテリアとエクステリアで活躍します。また防水仕様なので水遊びや、お風呂でのリラックスタイムにもお使いいただけます。

充電器で充電後使用、簡単、デラス、必要なところ何処にでも持ち運びできます。自時間なしの必要なところでお了頂けコンセントにつなぐ必要はもありません。

より便利で美しい光を手にするために2SMOONを手に入れ、長くご愛用いただくために下記の点に注意していただく事をおすすめいたします。

ご使用方法
2SMOONは4つのパーツから構成されています。
- ❶ 球体充電式部分（コードレス、防立型、充電式）
- ❷ 充電器（❶を充電するためのもの）
- ❸ キャップ
- ❹ 取っ手（❶を充電するためのもの）

球体充電式部分❶
- 6～8時間の連続点灯します。
- 10時間充電してください。
- 表面を軽く叩く事で、点灯・消灯が切り替わります。
- 防水ですので水遊びや入浴中にも使えます。
- 充電する為には、充電器の上に置くだけでご自動的に充電されます。

- 充電中はWATER SMOONを消してお置いてください。
- お手入れの際は、洗い流して汚れを取るか、又は頑固クリーナーで表面を拭いてください。
- 土、砂、水の上で使う場合は常にホキャップをご着をしてください。
- 充電器を使うときはプラグをコンセントに差し込んでください。

注意事項：
- この商品は玩具ではありません、製品は充分丈夫に出来ておりますが、装飾目的以外でのご使用はしないでください。
- 電圧が低い為、感電等の危険性はございませんものの、ご配慮ください使用いただけます。
- 充電器を水に浸さないでください。又は、充電器を水に浸けないでください。
- 水、土、砂の上に置いて使用する場合は、必ず❶を逆さにおいてキャップをつけてください。
- 充電器のお手入れの際はプラグをコンセントから抜いてください。
- 充電器の上に金属製品を置かないでください。
- バッテリーの交換を防ぐ為、必ずまったくにバッテリーに充電してください。
- 本体を金属製の家具や品物の上に置かないでください。
- WATER SMOON を冷えて（5度以下）又は高温（45度以上）の場所に置かないでください。
- 5度以下又は45 度以上の水に浸かないでください。

推奨する使用方法
ご使用後はWATER SMOONを充電器に差し込んで置いてください。
ご使用にならない時も常にWATER SMOONを充電器に差し込んで置いてください。

長期間ご使用にならない場合（一週間以上）：
WATER SMOONを充電器に1週間以上使用しない場合は、ロックシステムをご活用下さい。
- ステップ1 ： 10時間WATER SMOONを充電してください。
- ステップ2 ： 球体を切ってWATER SMOONを消してください。
- ステップ3 ： 充電器の裏側の電磁部分を説明（3ページの充電器を下記図版で確認下さい）させてください。
- ステップ4 ： 切ってWATER SMOONをつけてみてください ⇒ 明かりはつきません。
正しく作動しており、WATER SMOONはロックされています。
- ステップ5 ： WATER SMOONを再使用するために、充電器を電源につないでください。
- 結果 ： あなたが不在の間にWATER SMOONの部分が充電器の裏側に触ったり取り除いたりされないように、そしてまた、電池の図面の様にも安心して、切って充分でください。
- 注意 ： ロックシステムはWATER SMOONそのものを壊すものあるかただ使ってくださいます。
- 注意事項 ： 誤った使用や長期間、WATER SMOONが充電器の裏側に触った時に自動的に作動することがありますと。

決して WATER SMOONの内部を開けないでください。

不良の点がある場合は、お買い上げになりました販売店にご相談ください。
使用マニュアルに記載されていない方法でのご使用により生じた故障は保証の対象外となります。

この商品は国際特許によって保護されています。www.beaubien.jp
重量：4kg / 5kg　直径：20cm / 40cm　IP68防塵

Made in France

弊社の定期情報をお知りになりたい方は、弊社サイトに連絡先をお知らせ下さい。
www.beaubien.com